



NOTIFICARE IMPORTANTĂ PRIVIND SIGURANȚA AVERTISM

PRECAUȚII:

Ca orice alt produs în mișcare, mersul pe scuter poate fi o activitate periculoasă și este posibil să se ajungă în situații periculoase. Asigurați-vă că ați citit întregul manual înainte de a merge pe scuter. În special, acordați atenție la următoarele notificări.

1. Purtați întotdeauna un echipament de protecție adecvat, cum ar fi o cască aprobată conform EN 1078, coticere, genunchiere, cămașă cu mânecă lungă, mănuși, pantaloni lungi. Purtați întotdeauna o cască atunci când conduceți scuterul și păstrați cureaua pentru bărbie bine încheiată.
2. Purtați întotdeauna încălțăminte complet închisă, asigurându-vă că aceasta este aranjată corespunzător înainte de a merge. Nu trebuie să mergeți desculț sau în sandale.
3. NU folosiți scuterul doar pe teren plat și plan. NU folosiți scuterul pe teren umed și denivelat, cu pietre sau pietriș. În plus, NU folosiți scuterul la apus sau pe timp de noapte sau în condiții de ploaie sau gheață.
4. NU conduceți scuterul cu o singură mână, ci cu ambele mâini. Trebuie să vă țineți de ghidon cu ambele mâini strâns.
5. NU faceți viraje scurte sau bruște atunci când conduceți scuterul și NU vă sprijiniți corpul pe ghidon atunci când faceți un viraj, deoarece ghidonul scuterului se poate răscui și poate cauza pierderea controlului.
6. NU conduceți scuterul pe teren alunecos sau umed, deoarece roțile PU pot scăpa de sub control. Evitați străzile și suprafețele cu apă, nisip, pietriș, murdărie, frunze și alte resturi. Vremea umedă afectează tracțiunea, frânarea și vizibilitatea.
7. NU conduceți scuterul pe pante abrupte, deoarece poate deteriora unitatea sau poate cauza defectarea frânelor. Conducătorii trebuie să fie atenți atunci când trec prin astfel de zone. Evitați vitezele excesive asociate cu coborârile.
8. Evitați denivelările ascuțite, grătarele de scurgere și schimbările bruște de suprafață. Scooterul se poate opri brusc.
9. Scuterul nu este proiectat pentru utilizare off-road și nu este recomandat pentru acrobații.
10. Apăsăți pedala de frână pentru a vă asigura că frâna funcționează înainte de utilizare. Pedala de frână poate fi fierbinte după o utilizare continuă. NU o atingeți după ce ați frânat, deoarece vă poate provoca daune.
11. Rotiți ghidonul spre stânga și spre dreapta pentru a vă asigura că funcționează corect și fără probleme. De asemenea, verificați dacă ghidonul este fixat solid înainte de a conduce scuterul.
12. Toți copiii și preadolescenții trebuie să fie supravegheați în permanență de un adult. Supraveghetorul trebuie să inspecteze trotineta înainte de a începe să o folosească, asigurându-se că toate piesele sunt complet a s a m b l a t e și strânse pentru a preveni accidentele.
13. Urmați și respectați întotdeauna toate legile și regulamentele locale privind traficul și mersul pe scuter. Stați departe de autovehicule și aveți grijă la pietoni.
14. NU efectuați nicio modificare la acest produs. NU utilizați niciun accesoriu care nu este inclus cu scuterul.
15. Din cauza riscului posibil de ciupire sau de prindere în timpul asamblării scuterului, adulții trebuie să asiste copiii în procedura inițială de asamblare și reglare. Țineți degetele la distanță de piesele în mișcare și de toate mecanismele de blocare în timpul asamblării pentru a nu risca să vă ciupiți sau să vă prindeți degetele și să vă răniți. Asigurați-vă că toate componentele sunt asamblate și fixate în siguranță.
16. Se pot produce răniri dacă nu sunt respectate precauțiile de mai sus.
17. Înlocuiți imediat piesele uzate și/sau rupte.

VERIFICAȚI ÎNAINTE DE A MERGE

În primul rând, vă rugăm să vă asigurați că frânele funcționează corect.

În al doilea rând, verificați dacă ghidonul este fixat corect și strâns. În al treilea

rând, verificați dacă roțile sunt bine fixate, dar pot încă să ruleze fără rezistență.

În cele din urmă, puteți începe să conduceți scuterul după ce ați verificat punctele de mai sus și avizele de

GHID DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Vă rugăm să rotiți rulmenții și roțile pentru a vedea dacă pot funcționa și să efectuați unele ajustări sau să adăugați lubrifiant, dacă este necesar, după primele 2 săptămâni de utilizare.
2. În general, se sugerează să dezamblați și să curățați scuterul la fiecare 6 luni și să adăugați lubrifiant pe piesele în mișcare. Vă rugăm să vă asigurați că specificațiile pieselor sunt corecte cu distribuitorii dacă unele piese trebuie înlocuite.
3. Dacă furca față și roata nu sunt fixate bine, puteți folosi o cheie pentru a strânge corect piulița de blocare. Folosiți o presiune fermă, dar evitați să strângeți prea tare.
4. Roțile PU pot fi uzate după un anumit timp de utilizare, vă rugăm să contactați vânzătorul pentru a plasa noi roți PU pentru o călătorie sigură.
5. Roțile și rulmenții roților se pot uza după o utilizare regulată și pot fi înlocuite cu ușurință. Îndepărtați șuruburile axei cu două chei Allen și glesați roata de pe furca sa. Înlocuiți roata sau rulmenții de roată noi, înșurubați șurubul prin furca și roata aliniată, apoi strângeți șurubul cu două chei Allen pe fiecare parte a roților. Achiziționați roțile sau rulmenții de roată corecți de la dealerul local al acestui scuter.
6. Ștergeți cu o cârpă umedă pentru a îndepărta murdăria și praful. Nu utilizați detergenți sau solvenți industriali, deoarece pot deteriora suprafețele. Nu utilizați detergenți pe bază de alcool, alcool sau amoniac, deoarece pot deteriora sau dizolva unele componente sau înmuia adezivul autocolantului.
7. Asigurați-vă că toate componentele sunt asamblate și fixate rigid înainte de fiecare utilizare.
8. Piulițele cu autoblocare și alte elemente de fixare cu autoblocare își pot pierde eficacitatea în timp. Dacă oricare dintre aceste componente nu mai funcționează așa cum ar trebui, vă recomandăm cu tărie să întrerupeți utilizarea produsului și să solicitați piese de schimb de la distribuitorul sau importatorul acestui produs.

**INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND
SIGURANȚA AVERTISMENT****MĂSURI DE PRECAUȚIE:**

Mersul pe scuter, ca orice alt dispozitiv în mișcare, poate fi o activitate periculoasă și este posibil să se ajungă în situații periculoase. Înainte de a-l utiliza, asigurați-vă că ați citit întregul manual. În special, acordați atenție următoarelor instrucțiuni:

1. Purtați întotdeauna un echipament de protecție adecvat, cum ar fi echipamentul aprobat conform EN 1078, inclusiv cască, cotiere, genunchiere, cămașă cu mânecă lungă, mănuși, pantaloni lungi. Atunci când conduceți scuterul, purtați întotdeauna o cască de protecție și asigurați-vă că cureaua pentru bărbie este bine fixată.
2. Purtați întotdeauna încălțăminte rezistentă și asigurați-vă că este bine închisă înainte de a merge pe bicicletă. Nu mergeți desculț sau în sandale.
3. Utilizați scuterul numai pe suprafețe plane și netede. NU utilizați scuterul pe suprafețe umede sau accidentate, cu pietre sau pietriș. De asemenea, NU utilizați scuterul în condiții de ceață, pe timp de noapte sau în condiții meteorologice umede sau înghețate.
4. NU conduceți scuterul cu o singură mână, ci cu ambele mâini. Trebuie să prindeți ferm ghidonul cu ambele mâini.
5. Atunci când conduceți scuterul, NU faceți viraje spontane sau strânse și NU vă sprijiniți corpul pe ghidon în viraje, deoarece ghidonul scuterului se poate întoarce brusc și puteți pierde controlul scuterului.
6. NU conduceți scuterul pe suprafețe alunecoase sau umede, deoarece anvelopele PU ar putea scăpa de sub control. Evitați drumurile și suprafețele cu apă, nisip, pietriș, murdărie, frunze și alte resturi. Condițiile meteorologice umede au un efect negativ asupra aderenței, frânării și vizibilității.
7. NU conduceți scuterul pe pante abrupte, deoarece acest lucru ar putea deteriora scuterul sau ar putea cauza defectarea frânelor. Conducătorii trebuie să fie deosebit de atenți în astfel de zone. E v i t a ț i viteza excesivă atunci când coborâți pantele.
8. Evitați denivelările înalte, grătarele de scurgere și alte modificări ale suprafeței. Scuterul se poate opri brusc.
9. Scuterul nu este potrivit pentru utilizarea off-road sau pentru cascadorii.
10. Înainte de utilizare, călcați pe pedala de frână pentru a vă asigura că frâna funcționează corect. Pedala de frână se poate încălzi în cazul utilizării continue. Vă rugăm să NU o atingeți după frânare, deoarece aceasta ar putea provoca răniri.
11. Rotiți ghidonul spre stânga și spre dreapta pentru a verifica dacă este neted și ușor de mișcat. Verificați, de asemenea, dacă ghidonul este bine fixat înainte de a începe să conduceți scuterul.
12. Copiii ar trebui să utilizeze întotdeauna scuterul sub supravegherea unui adult. Adultul trebuie să inspecteze scuterul înainte de utilizare și pentru a evita accidentele și să se asigure că toate piesele sunt asamblate și strânse corect.
13. Respectați și vă supuneți în permanență tuturor legilor locale de circulație, precum și tuturor legilor și reglementărilor referitoare la pedalatul pe bicicletă. Stați departe de autovehicule și aveți grijă la pietoni.
14. Vă rugăm să NU modificați acest produs, NU montați piese care nu au fost furnizate împreună cu scuterul.
15. Deoarece există riscul de ciupire sau strivire la asamblarea scuterului, adulții trebuie să asiste copiii în timpul asamblării inițiale și al reglajului fin. La asamblare, este important să țineți degetele departe de toate piesele în mișcare și de mecanismele de blocare pentru a evita riscul de ciupire sau strivire a degetelor și de rănire. Asigurați-vă că toate componentele sunt asamblate și bine strânse.
16. Nerespectarea acestor măsuri de precauție poate duce la rănire.
17. Piesele uzate și/sau defecte trebuie înlocuite imediat.

VERIFICAȚI ÎNAINTE DE A CONDUCE

Verificați mai întâi dacă frâna funcționează corect.

Apoi verificați dacă ghidonul este montat corect și dacă șuruburile sunt strânse.

Apoi verificați dacă roțile au fost montate în siguranță, dar pot încă să ruleze fără rezistență.

După ce ați verificat punctele de mai sus și ați citit instrucțiunile de siguranță, puteți începe în sfârșit plimbarea cu scuterul.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNȚEȚINERE

1. Vă rugăm să rotiți rulmenții și roțile pentru a vedea dacă acestea funcționează. Dacă este necesar, efectuați unele ajustări sau puneți un lubrifiant pe ele după primele 2 săptămâni de utilizare.
2. În general, se recomandă să demontați și să curățați scuterul la fiecare 6 luni și să aplicați un lubrifiant pe piesele mobile. În cazul în care este necesară înlocuirea unor piese, asigurați-vă că specificațiile pieselor corespund cu cele ale dealerului.
3. Dacă furca față și roata nu sunt strânse, strângeți piulița de blocare cu o cheie. Piulița trebuie să fie strânsă ferm, dar nu prea tare.
4. Anvelopele PU pot prezenta semne de uzură după o anumită perioadă de timp, caz în care vă rugăm să contactați dealerul dumneavoastră pentru a înlocui anvelopele PU și a asigura o conducere sigură pe viitor.
5. Anvelopele și rulmenții roților se pot uza la o utilizare regulată, dar pot fi înlocuite cu ușurință prin slăbirea șurubului axei cu două chei Allen și prin glisarea anvelopei de pe furcă. Instalați o anvelopă sau un rulment de roată nou, glisați șurubul prin furcă și anvelopă, apoi strângeți șuruburile cu două chei Allen de o parte și de alta a anvelopei. Cumpărați anvelopa sau rulmentul de roată corect de la dealerul local de scutere.
6. Ștergeți scuterul cu o cârpă umedă pentru a îndepărta murdăria și praful. Nu folosiți detergenți industriali sau solvenți, deoarece aceștia pot deteriora suprafața. Nu utilizați alcool sau agenți de curățare pe bază de alcool sau amoniac, deoarece aceștia pot deteriora sau dizolva unele componente sau pot înmuia autocolantele sau adezivul autocolant.
7. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că toate componentele au fost asamblate și bine strânse.
8. Piulițele de blocare și alte elemente de fixare cu autoblocare își pot pierde performanța în timp, iar dacă oricare dintre aceste componente nu mai funcționează așa cum ar trebui, vă recomandăm cu tărie să nu mai utilizați produsul și să contactați distribuitorul sau importatorul acestui produs pentru piese de schimb.

IMPORTAT DE: SPARTAN GmbH

HERMANN GEBAUER STRASSE 9, A-1220 VIENA, AUSTRIA

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ POZOR!**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:**

Jako u jakéhokoli jiného pohyblivého předmětu může být jízda na koloběžce nebezpečná a může způsobit nebezpečné situace. Před jízdou se seznámte s celým návodem. Zejména věnujte pozornost následujícím upozorněním:

1. Vždy používejte správné ochranné prostředky jako helmy vyhovující normě EN 1078, chrániče loktů a kolen, noste košili s dlouhými rukávy, rukavice a dlouhé kalhoty. Při jízdě na koloběžce vždy noste přilbu a nechte řemínek bezpečně zapnutý.
2. Vždy používejte zcela uzavřenou obuv a před jízdou se přesvědčte, že je řádně zapnutá. Nesmíte jezdit naboso nebo v sandálech.
3. Nejezděte na koloběžce jen na plochem a rovném podkladu. Nepoužívejte koloběžku na mokřem nebo nerovném podkladu s kameny nebo šterkem. Kromě toho koloběžku nepoužívejte za soumraku nebo v noci, na mokřem nebo zledovatělem povrchu.
4. Při jízdě na koloběžce nepoužívejte jen jednu ruku, ale obě ruce. Je nutné držet řídítka pevně oběma rukama.
5. Při jízdě na koloběžce nedělejte krátké a ostré zatáčky a neopírejte se tělem o řídítka při zatáčení, protože řídítka se mohou stočit a způsobit neovladatelnost.
6. Nepoužívejte koloběžku na kluzkém anebo vlhkém podkladu, protože polyuretanová kola mohou sklouznout a stát se neovladatelná. Vyhněte se ulicím s plochám s vodou, pískem, šterkem, nečistotami, listy a dalším odpadem. Deštivé počasí zhoršuje pohon, brzdění a viditelnost.
7. Nejezděte na koloběžce na strmých svazích, protože může dojít k poškození zařízení nebo sehlání brzd. Při projíždění takového prostoru je nutné být opatrný. Vyhněte se nadměrné rychlosti spojené se sjížděním kopce.
8. Vyhybte se hrboolům, kanalizačním mřížím a prudec se měnicímu povrchu. Koloběžka může náhle zastavit.
9. Koloběžka není určena pro terénní ježdění a kaskadérské triky.
10. Před jízdou se sešlápnutím brzdového pedálu přesvědčte, že brzda funguje. Brzdový pedál může být po nepřetržitém používání horký. Nedotýkejte se ho po brzdění, protože může zranit.
11. Otočením řídítek doleva a doprava se přesvědčte, že fungují správně a hladce. Před jízdou na koloběžce také zkontrolujte, zda řídítka drží pevně.
12. Všechny děti by měly jezdit vždy pod dohledem dospělého. Dohlížející osoba by měla prohlédnout koloběžku, než se na ní začne jezdit, a přesvědčit se, že všechny součásti jsou pevně namontovány tak, aby nedošlo k nehodám.
13. Vždy dodržujte všechny místní dopravní předpisy a předpisy pro jízdu na koloběžce. Vyhybte se motorovým vozidlům a dávejte pozor na chodce.
14. Tento výrobek nijak neupravujte. Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí koloběžky.
15. Vzhledem k možnému riziku přiskřipnutí nebo zachycení při skládání koloběžky musí dětem při první montáži a nastavování pomáhat dospělá osoba. Během montáže nezasahujte prsty do pohyblivých součástí a veškerých uzavíracích mechanismů, aby nedošlo k přiskřipnutí nebo zachycení prstů, a tím úrazu. Přesvědčte se, že všechny součásti jsou pevně namontovány a zajištěny.
16. Při nedodržování výše uvedených bezpečnostních opatření může dojít ke zraněním.
17. Okamžitě vyměňte opotřebené nebo poškozené součástky.

KONTROLA PŘED JÍZDOU

Nejdřív se přesvědčte, že brzdy fungují správně.

Za druhé, zkontrolujte, zda jsou řídítka správně a pevně zajištěná.

Za třetí, zkontrolujte, zda jsou kola zajištěná, ale přitom se mohou bez odporu otáčet.

Nakonec po zkontrolování uvedených bodů a bezpečnostních pokynů můžete začít jezdit na koloběžce.

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

1. Otáčením ložisek a kol se přesvědčte, že fungují, případně je upravte nebo namažte, pokud to je potřebné po prvních dvou týdnech provozu..
2. Obecně se doporučuje rozmontovat a vyčistit koloběžku jednou za 6 měsíců a namazat pohyblivé části. Zkontrolujte u prodejce, zda máte správné specifikace dílů, pokud je nutné vyměnit
3. Pokud nejsou ne přední vidlice a kolo pevně utažené, můžete k řádnému utahení jističí matice použít klíč. Utahujte pevným tlakem, ale zabraňte nadměrnému utáhnutí.
4. Polyuretanová kola se po určité době používání mohou opotřebit; v zájmu bezpečné jízdy s výměnou polyuretanových kol kol obraťte na výrobce.
5. Kola a ložiska kol se při pravidelném používání mohou opotřebit a lze je snadno vyměnit. Šestihranným klíčem vyšroubujte šrouby nápravy a vytáhněte kolo z vidlice. Nasaďte nové kolo nebo ložiska kol, utáhněte šroub přes zarovnanou vidlici s kolem, pak utáhněte šroub dvěma šestihrannými klíči na každé straně kola. Od prodejce této koloběžky si obstarajte správná kola nebo ložiska kol.
6. Utírejte nečistoty a prach vlhkým hadříkem. Nepoužívejte technické čisticí prostředky nebo rozpouštědla, protože mohou poškodit povrchy. Nepoužívejte alkohol a čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo čpavku, protože mohou poškodit nebo rozleptat některé součástky nebo, základny čističe, protože mohou poškodit či zrušit některé komponenty nebo způsobit změknutí nalepených pásků
7. Přesvědčte se před každou jízdou, že všechny součásti jsou pevně namontovány a zajištěny.
8. Samosvorné matičky a jiný spojovací materiál mohou v průběhu času ztratit účinnost. Pokud některá z těchto součástí už není tak funkční, jak by měla být, doporučujeme vám, abyste výrobek přestali používat a obstarali si náhradní díly od prodejce nebo dovozce tohoto výrobku

AVERTISMENT IMPORTANT DE SIGURANȚĂ ATENȚIE!

PRECAUȚII:

Ca orice alt produs destinat mobilității, utilizarea unui scuter poate fi riscantă și poate duce la situații periculoase. Citiți instrucțiunile complete înainte de utilizare. Acordați o atenție deosebită următoarelor informații.

1. Purtați întotdeauna echipament de siguranță adecvat, cum ar fi cască EN 1078, protecție pentru coate și genunchi, cămașă cu mânecă lungă, mănuși și pantaloni lungi. Purtați întotdeauna o cască de protecție atunci când utilizați scuterul și păstrați protecția bărbiei fixată.
2. Purtați întotdeauna încălțăminte complet închisă și asigurați-vă că șireturile sunt bine legate înainte de a începe să vă rostogoliți. Nu vă rostogoliți desculți și nu purtați sandale.
3. Utilizați scuterul NUMAI pe o suprafață plană și orizontală. Nu utilizați scuterul pe suprafețe umede sau denivelate, stâncoase sau cu pietriș. În plus, NU utilizați scuterul în semîntuneric sau pe timp de noapte, sau în condiții de umezeală sau gheață.
4. NU vă rostogoliți cu o singură mână, ci doar cu două mâini. Țineți ferm ghidonul cu ambele mâini.
5. NU întoarceți scuterul brusc sau la un unghi ascuțit și nu vă sprijiniți partea superioară a corpului pe balustradă în timpul întoarcerii, deoarece ghidonul scuterului se poate răsuși și puteți pierde controlul.
6. NU utilizați scuterul pe suprafețe alunecoase sau umede, deoarece roțile din poliuretan pot aluneca. Evitați străzile și suprafețele umede, nisipoase, cu pietriș, murdărie, frunze sau alte resturi. Vremea umedă încetinește viteza, slăbește frânarea și reduce vizibilitatea.
7. NU utilizați scuterul pe o pantă abruptă, deoarece acest lucru l-ar putea deteriora sau ar putea cauza probleme de frânare. Dumneavoastră, în calitate de utilizator, trebuie să fiți atent atunci când treceți prin astfel de zone. Evitați viteza mare atunci când mergeți la vale. Izbjegavajte ostre neravnine, rešetke kanala za odvodnjavanje i nagle promjene površine. Romobil se može naglo zaustaviti.
8. Evitați suprafețele foarte denivelate, jgheburile și schimbările bruște ale suprafeței drumului. Scuterul se poate opri brusc.
9. Scuterul nu este proiectat pentru utilizare off-road și nu este recomandat pentru cascadorii.
10. Înainte de a utiliza scuterul, apăsați pedala de frână pentru a vă asigura că funcționează. Pedala de frână se poate încălzi din cauza utilizării continue. NU o atingeți imediat după ce ați frânat, deoarece poate provoca un scârțait.
11. Întoarceți volanul la stânga și la dreapta pentru a vă asigura că acesta funcționează corect și fără interferențe. Înainte de a utiliza scuterul, asigurați-vă, de asemenea, că ghidonul este bine fixat.
12. Copiii și adolescenții ar trebui să utilizeze scuterul numai sub supravegherea constantă a unui adult. Pentru a preveni accidentele, supraveghetorul trebuie să verifice scuterul înainte de utilizare pentru a se asigura că toate piesele sunt la locul lor și strânse.
13. Urmați și respectați întotdeauna legile și reglementările locale privind traficul și scuterul. Păstrați distanța față de vehiculele motorizate și aveți grijă la pietoni.
14. NU modificați sau reasamblați produsul. Nu utilizați accesorii care nu sunt furnizate împreună cu scuterul.
15. Copiii trebuie să fie supravegheați de un adult atunci când sunt asamblați și montați pentru prima dată, din cauza riscului de ciupire și de prindere în capcană. Pentru a evita ciupirea, prinderea și rănirea, țineți mâinile departe de piesele în mișcare și de orice mecanism de blocare în timpul asamblării. Asigurați-vă că toate piesele sunt asamblate corect și în siguranță.
16. Nerespectarea măsurilor de precauție de mai sus poate duce la vătămări.
17. Înlocuiți imediat piesele stricate sau rupte.

VERIFICARE PRE-USUARE

În primul rând, asigurați-vă că frânele funcționează corect.

În a doua etapă, verificați dacă ghidonul este bine fixat și suficient de strâns.

În al treilea rând, asigurați-vă că roțile sunt fixate corespunzător. Totuși, asigurați-vă că acestea se rotește fără rezistență.

În cele din urmă, după ce ați verificat punctele de mai sus și instrucțiunile de siguranță, puteți începe să vi

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNȚREȚINERE

1. Vă rugăm să rotiți rulmenții și roțile pentru a vă asigura că funcționează. După primele două săptămâni de utilizare, reglați din nou sau ungeți cu ulei dacă este necesar.
2. În general, se recomandă să demontați și să curățați scuterul la fiecare 6 luni și să ungeți cu ulei piesele mobile. În cazul în care trebuie înlocuită o piesă, asigurați-vă că piesele dealerului sunt adecvate.
3. Dacă furca față și roata nu sunt fixate corespunzător, puteți folosi o cheie pentru a strânge șurubul. Strângeți suficient, dar evitați să strângeți prea tare.
4. Roțile din poliuretan se pot uza după un anumit timp de utilizare. Vă rugăm să contactați dealerul dvs. și să solicitați înlocuirea roților pentru a asigura un transport sigur.
5. Roțile și rulmenții roților se pot uza în condiții normale de utilizare, dar sunt ușor de înlocuit. Scoateți șuruburile axei cu două chei Allen și scoateți roata din furcă. Înlocuiți roata sau rulmentul, trageți șurubul prin furcă și roată, apoi strângeți șurubul cu două chei Allen de o parte și de alta a roții. Achiziționați roata și rulmentul corect de la dealerul local de scutere.
6. Îndepărtați praful și murdăria cu o cârpă umedă. Nu folosiți detergenți industriali sau solvenți, deoarece aceștia pot deteriora suprafața rolei. Nu utilizați detergenți pe bază de alcool, alcool sau amoniac, deoarece aceștia pot deteriora sau distruge piesele sau pot dizolva adezivul autocolantului.
7. Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate piesele sunt montate și fixate.
8. Șuruburile cu autoblocare și alte elemente de fixare cu autoblocare își pot pierde eficacitatea în timp. În cazul în care oricare dintre aceste componente nu mai funcționează corespunzător, vă recomandăm cu tărie să nu mai utilizați produsul. Contactați distribuitorul sau importatorul produsului pentru o piesă de schimb.

Dôležité bezpečnostné upozornenie POZOR!**Bezpečnostné opatrenia:**

Rovnako ako v prípade iných predmetov môže jazda na kolobežke predstavovať nebezpečenstvo a môže spôsobiť nebezpečné situácie. Starostlivo si prečítajte celý manuál pred jazdou. Venujte najmä pozornosť nasledujúcim upozorneniam:

1. Vždy používajte správne ochranné prostriedky ako helma odpovedajúca norme EN 1078, chrániče lakťov a kolien, nosťe košeľe s dlhými rukávmi, rukavice a dlhé nohavice. Vždy počas jazdy na kolobežke používajte ochrannú prilbu a nechajte remienok zapnutý.
2. Vždy používajte úplne uzavreté obuv a pred jazdou sa presvedčte, že je poriadne zapnutá. Nesmiete premávať naboso alebo v sandáloch.
3. Jazdíte na kolobežke iba na plochom a rovnom povrchu. A nu se utiliza pe kolobežke na mokrom a nerovnom povrchu s kameňmi alebo štrkom. Okrem toho, nepoužívajte kolobežajte kolobežku za súmraku alebo v noci, alebo v daždi či na Úade.
4. Nepoužívajte pri jazde na kolobežke iba jednu ruku, ale obidve ruky. Je nutné pevne držať riadidlá oboma rukami.
5. Čand vánaťi pe un řemineu, nu filosiți unelte grele sau oștré ři řu filosiți un telom o riadidlá v zákrate, deoarece uneltele pot provoca daune ři řpôsobiť neovládáteÚnost'.
6. Do not use the kolobežke na klzkom alebo mokrom povrchu, pretože polyuretánové kolesá môžu neovládáteÚne klzať. Vyhýbajte sa uliciam a plochám s vodou, pieskom, štrkom, nečistotami, listím a iným odpadom. Pri daždivom počasí sa oslabuje pohon, brzdenie a vidíteÚnost'.
7. Nejazdíte na kolobežke na strmých svahoch, pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo zlyhaniu bŕzd. Pri prejazde takýmito priestormi treba byť opatrný. Vyhňte sa nadmernej rýchlosti spojenej so zjazdom s kopca.
8. Vyhýbajte sa nerovnostiam, kanalizačným mrežiam a náhlým zmenám povrchu. Kolobežka sa môže náhle zastaviť.
9. Kolobežka nie je určená na terénne jazdenie a neodporúča sa kaskadérska jazda.
10. Pred použitím sa stlačením brzdového pedála presvedčte, že brzda funguje. Brzdový pedál môže byť po nepretržitej prevádzke horúci. Nedotýkajte sa ho po brzdení, pretože vás môže poraniť.
11. Uistite sa otočením riadidiel doÚava a doprava, že fungujú právne a bez problémov. Pred jazdou na kolobežke taktiež skontrolujte, či sú riadidlá pevne namontované.
12. Všetky deti by mali jazdiť neustále pod dohľadom dospeléj osoby. Dozerajúca osoba musí pred jazdou skontrolovať kolobežku a uistiť sa, že všetky súčiastky sú zmontované a upevnené tak, aby nedošlo k nehode.
13. Vždy dodržiavajte všetky miestne dopravné predpisy ři predpisy ohľadne jazdy na kolobežke. Nepribližujte sa k motorovým vozidlám a dávajte si pozor na chodcov.
14. Nevykonávajte na tomto výrobku žiadne úpravy. Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou kolobežky.
15. Vzhľadom na možné riziko zovretia alebo zachytenia pri skladaní kolobežky musia deťom pri prvej montáži a nastavení pomôcť dospelí. Počas montáže nezasahujte prstami do pohyblivých častí a uzatváracích mechanizmov, aby nemohlo dôjsť k prískripiutiu alebo zachyteniu prstov a poraneniu. Uistite sa, že všetky súčasti sú pevne a bezpečne namontované.
16. Pri nedodržiavaní vyššie uvedených opatrení môže dôjsť k zraneniu.
17. Bezodkladne vymeňte opotrebené alebo poškodené súčiastky.

