



Instrucțiuni de utilizare

Conținutul cutiei:

Buton translucid cu diametrul de 25 cm, în stare asamblată.

Comisarul avertizează:


Copiii trebuie să fie utilizați numai sub supravegherea unui adult! Butonul este adecvat pentru utilizarea în partea superioară a dispozitivului. Verificați stabilitatea! În cazul în care cablul electric cedează, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către o persoană calificată. Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu!

Instrucțiuni pentru înlocuirea mx izz6:

AVERTISMENT !

Utilizați numai lămpi cu incandescență cu caracteristicile specificate:

230 V - max.25 W-,E 14.

- Înainte de a înlocui becul, scoateți ștecherul din priză!
- Trageți ușor semisfertul din partea de sus până când butucul de plastic al arborelui iese din butuc.
- Țineți semimeridianul în sus și trageți giambeul în față.
- Aveți grijă să nu zgâriați giimbie cu butucul de plastic al arborelui.
- Acum ridicați giimbie din priză.
- Înlocuiți .

Conservarea și întreținerea:

Scoateți fișa de alimentare din priză. Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a curăța suprafața butonului cu săgeți, nu folosiți alcool sau solvenți care pot deteriora butonul cu săgeți.

fCérj.ilk, Órizxe raeg a pavement.to%bb1 tanu1mén pentru!