



Preț Nest Număr produs: 1327



Instrucțiuni de siguranță:

1. Vă rugăm să păstrați acest ghid de utilizare.
2. Vă rugăm să nu faceți nicio modificare la produs, deoarece acest lucru poate altera structura leagănului, iar costul pieselor de schimb va fi facturat cumpărătorului.
3. Acest produs trebuie asamblat întotdeauna de un adult înainte de utilizare.
4. A se utiliza numai sub supravegherea părinților.
5. Capacitatea maximă de încărcare a produsului este de 150 kg. Produsul nu este potrivit pentru copii cu vârsta sub 3 ani.
6. Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic, fiind potrivit atât pentru interior, cât și pentru exterior.
7. În timpul asamblării, asigurați-vă că structura poate suporta efectiv sarcina (150 kg) și că nimic nu i se înfăptuiește de structură care ar putea provoca daune sau întreruperi.
8. Se recomandă să instalați produsul la cel puțin 2 metri distanță de orice altceva, cum ar fi garduri sau crengi.
9. Nu așezați niciun obiect unghiular, dur sau ascuțit în volumul leagănului construit. Solul trebuie să fie plan și să absoarbă șocurile. La montarea produsului, vă rugăm să nu folosiți asfalt sau beton ca bază. Vă rugăm să demontați produsul în timpul iernii, deoarece vremea înghețată de iarnă nu este potrivită pentru joacă.
10. Distanța dintre punctele de suspensie de-a lungul traversei este egală sau mai mare decât distanța dintre punctele de legătură ale produsului plus 4% din distanța dintre sol și grindă.
11. Distanța minimă de la baza scaunului de leagăn până la suprafața solului nu trebuie să fie mai mică de 14 inci. Distanța laterală minimă trebuie să fie de 17,5".
12. Instrucțiuni speciale pentru reglarea lungimii cablului: a se vedea figura II. Asigurați-vă că produsul atârna orizontal după reglarea frânghiilor.
13. Vă rugăm să vă asigurați că bara transversală nu este niciodată mai mare de 8 picioare. Vă rugăm să vă asigurați că copiii nu calcă pe produs pentru a ajunge la grinda superioară.

14. Pentru a preveni supraîncălzirea leagănului, vă rugăm să nu îl amplasați într-un loc expus la lumina puternică a soarelui. Nu îl așezați cu fața la soare. Pe vreme caldă, verificați dacă suprafața de ședere nu este prea fierbinte.


15. Toate piesele ar trebui să fie verificate periodic.

16. Acest produs poate fi utilizat numai în combinație cu un braț oscilant suficient de puternic, cu rulment de nailon. Numai în acest caz poate fi asigurată siguranța. Este interzisă în mod expres utilizarea inelelor metalice într-un sistem de suspensie fără elemente articulate.


17. Asigurați-vă că elementele de fixare filetate care conectează elementele structurale au o dispozitive de blocare, cum ar fi șaibe de blocare, piulițe cu autoblocare sau alte elemente care mențin balansul în siguranță.

Conținutul pachetului:

Vă rugăm să scoateți ambalajul și să verificați dacă toate piesele sunt intacte.

	Imagini din	Titlu	DB
A		Suprafața de șezut a leagănului	1
B		tuburile cadrului	4
C		Frânghie cu inel și suspensie	2
D		Cort	1


Montaj:



A, distanța dintre punctele de suspensie de pe traversă B,

distanța dintre nodurile de sub scaun de pe suspensie h,

distanța dintre sol și traversa superioară




1. Vă rugăm să așezați scaunul leagănelui pe sol și să deschideți curelele Velcro.




2. Glisați cele 4 bucăți de tuburi de cadru îndoite în pânza de placare , apoi montați tuburile împreună.


- 3.



Vă rugăm să poziționați țeștile astfel încât cea mai groasă să se potrivească în cea mai mică. Nu asamblați încă tuburile.



Așezați cele două frânghii cu conectori din plastic lângă scaunul leagănelui, așa cum se arată în imaginea din stânga.



4. Introduceți conectorul din plastic al cablului prin deschiderea capacului Velcro. Vă rugăm să rețineți că conectorii din plastic au "I" și "II" pe interior.

5. Acum conectați tuburile prin apăsarea butonului de la capătul tubului. Blocarea se face prin apăsarea butonului.



6. Asigurați-vă că butonul "I" este îndreptat spre tubul "II". Iar când conectorul din plastic este țeavă, acoperiți mai întâi partea "II" a țevii, apoi partea "I". Asigurați-vă că butonul este introdus complet în gaură până când butonul apare pe suprafață, așa cum se arată în următoarea imagine.



Demontare: deschideți Velcro-ul și împingeți suspensia în lateral. Deblocați suspensia eliberând pârghia cu arc și trăgând tuburile cadrului unul de celălalt.

Întreținere:

- Verificare de rutină (săptămânal, lunar)
- Verificați în mod regulat piulițele și șuruburile pentru a vă asigura că sunt bine strânse.
- Verificați dacă lipsește vreuna dintre piese
- Verificați dacă leagănul este stabil.
- Inspectați piesele metalice pentru a vedea dacă sunt ruginite.