



# Instrucțiuni de utilizare

## pentru toboganele cu valuri HOPE cu o înălțime de pornire de 120 sau 150 cm

Felicitări! A ales pentru copilul ei un tobogan cu valuri HDPE de înaltă calitate, fabricat în Europa, din material colorat HDPE! Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații, astfel încât copilul dvs. să poată utiliza produsul în siguranță și pentru o perioadă lungă de timp. *Dacă aveți întrebări, comentarii sau probleme cu toboganul, nu ezitați să contactați serviciul nostru pentru clienți folosind datele de contact din partea de jos a manualului de instrucțiuni.* Vă mulțumim pentru achiziția dvs.

1. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni, deoarece este posibil să aveți nevoie de ele mai târziu.
2. Utilizarea necorespunzătoare sau instalarea incorectă a produsului este strict interzisă, iar producătorul nu poate fi tras la răspundere în astfel de cazuri.
3. Instalarea produsului este permisă numai persoanelor adulte. Produsul poate fi utilizat numai sub supravegherea unui adult. Toboganul este proiectat pentru persoane cu o greutate de până la 70 kg și nu este recomandat pentru a fi utilizat de copii cu vârsta sub 3 ani din cauza riscului de cădere.
4. Verificați în mod regulat toate piesele produsului pentru a evita accidentele cauzate de uzură.
5. Acesta este conform cu standardul european EN71 în toate privințele. Numai pentru uz rezidențial, atât în interior, cât și în exterior.
6. Toboganul trebuie instalat pe un suport adecvat pentru joacă (de exemplu, un castel de joacă). Instalarea trebuie efectuată astfel încât să se evite riscul de prindere a capului, a degetelor sau a hainelor. Deteriorarea îmbrăcămintei poate fi evitată dacă nu se lasă spații între pietrele toboganului și piatră de 3 mm până la 25 mm. O atenție deosebită trebuie acordată scândurilor platformei de care este atașat toboganul.
7. La configurarea și instalarea produsului, trebuie avut grijă să se asigure că se păstrează distanța minimă de siguranță de 2 m între tobogan și alte obstacole (de exemplu, pereți, garduri, copaci etc.).
8. Nu lăsați niciun obiect dur, păros sau ascuțit în această zonă de siguranță. Zona de sub tobogan trebuie să fie plană și să absoarbă șocurile. Asfaltul, betonul și alte suprafețe dure sunt excluse.
9. Produsul trebuie să fie montat pe o platformă adecvată (a se vedea punctul 6) și numai la înălțimea propusă pentru platformă. Este permisă o abatere maximă de 5 cm (a se vedea nota de pe spatele diapozitivului). Montarea poate fi efectuată cu șuruburi cu cap bombat de 5 sau 6 mm (șurubul nu este furnizat). Solul trebuie să fie suficient de stabil pentru a evita căderea și deteriorarea toboganului.
10. Nu ridicați toboganul de pe sol după ce a fost atașat la platformă, deoarece acest lucru poate cauza deplasarea toboganului.
11. Pentru a evita încălzirea produsului, nu orientați suprafața de alunecare într-o direcție expusă la lumina prelungită a soarelui.
12. Alunecarea poate cauza o ușoară încărcare electrostatică. Cu toate acestea, acest lucru poate fi evitat prin evitarea utilizării de îmbrăcăminte fibroasă și/sau prin curățarea regulată a diapozitivului cu apă și săpun.

Locul de origine: UE

**Îmeortor:** Nádland Kft.

Adresă: 1037 Budapest III. Bécsi út 403.

Telefon: 06-1 / 260-2887

E-mail: [kapcsolat@nadland.hu](mailto:kapcsolat@nadland.hu) Website:

[www.csuszda.hu](http://www.csuszda.hu)

