



Manual de utilizare pentru placa de înlocuire TF FB5202 (pe o singură față)

Funcții:

Funcția de înlocuire a jucătorului de fotbal
Funcția de accidentare/întrerupere tehnică

Date tehnice:

Dimensiune (mm)	555*263*50
Baterie	12 V 2200 mAH Litiu
Hrană	12,6 V (1A)
Consumul de curent	12 V Dc (mai puțin de 0,4 A)
Designul afișajului	LED-uri verzi și roșii de 5 mm
Vizibilitate (m)	120
Afișare	4 cifre
Greutate (Kg)	1,9
Culoare	Negru

Butoane:

ON/OFF	Pornirea și oprirea
MODE	Utilizarea de înlocuire și pauză tehnică
Roșu +	Crește valoarea cu o unitate
Verde +	Reducerea valorii cu o unitate

Tratament:

1. Apăsăți butonul de pornire. Pe afișaj apar 4 caractere 0 (0000)
2. Atunci când este afișat 0000, puteți utiliza practic funcția de schimbare a jucătorului. Valorile pot fi crescute caracter cu caracter folosind butoanele corespunzătoare culorii și poziției personajului.
3. Apăsăți butonul Mode (Mod) și dispozitivul va trece de la modul de schimbare a jucătorului la modul de pauză tehnică, valoarea caracterului fiind schimbată de la 0 la 9.

Avertismente:

- Înainte de a încărca dispozitivul, verificați dacă placa de înlocuire sau încărcătorul este intact. Înainte de încărcare, opriți dispozitivul cu ajutorul butonului ON/OFF.
- Evitați expunerea la ploaie, la temperaturi ridicate și expunerea prelungită la lumina puternică a soarelui.
- Evitați contactul cu acizi, baze, obiecte ascuțite sau ascuțite.

Locul de origine: China Distribuit

de:

S-Sport International Kft.

7030 Paks, Tolnai út 2.

Tel: +36 30 784 1447

e-mail: info@sportsarok.hu