




05810





	APRON LATERAL
1 x	
05810-G-01	


	APRON LATERAL
1 x	
05810-G-02	


	TEREN DE JOACĂ
1 x	
05810-G-03	


	SUPORT PE TEREN
2 x	
05810-G-04	


	PICIORUL DREPT
2 x	
05810-G-05	


	PICIORUL STÂNG
2 x	
05810-G-06	


	PANOUL DE CAPĂT AL PICIORULUI
2 x	
05810-G-07	


	BRAȚA LATERALĂ A PICIORULUI
1 x	
05810-G-08	


	2 x APRONUL FINAL
09A	
09B	
05810-G-09	


	ECHIPA DE ASAMBLARE A TIJEI DE 3 JUCĂTORI A
1 x	
05810-G-10	


	1 JUCĂTOR ECHIPA DE ASAMBLARE A TIJEI ECHIPEI A
1 x	
05810-G-11	


	ECHIPA DE ASAMBLARE A TIJEI DE 5 JUCĂTORI A
1 x	
05810-G-12	


	ECHIPA DE ASAMBLARE A TIJEI DE 2 JUCĂTORI A
1 x	
05810-G-13	


	ECHIPA DE ASAMBLARE A TIJEI DE 3 JUCĂTORI ECHIPA B
1 x	
05810-G-14	


	1 JUCĂTOR ECHIPA DE ASAMBLARE A TIJELOR ECHIPEI B
1 x	
05810-G-15	


	ECHIPA DE ASAMBLARE A TIJEI DE 3 JUCĂTORI ECHIPA B
1 x	
05810-G-16	


	2 JUCĂTORI ECHIPA DE ASAMBLARE A TIJEI ECHIPEI B
1 x	
05810-G-17	


	BUZUNAR DE CAUCIUCĂ
8 x	
05810-G-18	


	ȘURUB
12 x	
05810-G-19	

	ȘURUB
4 x	
05810-G-20	

	ȘURUB
12 x	
05810-G-21	

	ȘTERGERE
20 x	
05810-G-22	


	ȘURUB
8 x	
05810-G-23	


	PIULIȚĂ
8 x	
05810-G-24	


05810





	LEG LEVELER
4 x	
05810-G-25	


	NIVELATOR DE PICIOARE
2 x	
05810-G-26	


	CAPACUL DIN COLȚUL DREPT
2 x	
05810-G-27	


	ȘURUB
10 x	
05810-G-28	

	MÂNĂ GRIP
8 x	
05810-G-29	


	ȘTERGEREA ELASTICĂ
8 x	
05810-G-30	


	ȘTERGERE
8 x	
05810-G-31	


	ȘURUB
4 x	
05810-G-32	


	Modul BT
1 x	
05810-G-33	


	Titularul distanței
2 x	
05810-G-34	


	Titularul dispozitivului
1 x	
05810-G-35	

	BUZUNAR DE CAUCIUCĂ
8 x	
05810-G-36	

	ȘAIBĂ DE PLASTIC 6MM
8 x	
05810-G-37	

	PILIȚĂ INTERIOARĂ
8 x	
05810-G-38	

	ȘAIBĂ DE PLASTIC 12.7MM
8 x	
05810-G-39	

	CHEIA ALLEN
1 x	
05810-G-A1	


	FOTBAL
2 x	
05810-G-A2	

FIG. 1

#02		1 x	#09A		1 x	#09B		1 x
						#19		4 x




FIG. 2

#03		1 x	#01		1 x	#19		4 x
-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----










FIG. 3






#04		2 x	#20		4 x	#32		4 x
			#33		1 x	#34		2 x



3 x AA BATTERIES not included

AVERTISMENT! Nu trebuie amestecate diferite tipuri de baterii sau baterii noi și vechi! Bateriile nereîncărcabile nu trebuie să fie reîncărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie să fie scoase înainte de a fi încărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie să fie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Bateriile descărcate trebuie să fie scoase din joc. Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă. Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.

FIG. 4

#05		2 x	#06		2 x	#21		12 x
			#22		12 x	#25		4 x












FIG. 5

#07		2 x	#08		1 x	#19		4 x
			#22		8 x	#23		8 x








RO - ATENȚIE! URMĂTORUL PAS NECESITĂ 2 ADULȚI! AȘEZAȚI CU MARE ATENȚIE MASA PE PICIOARELE SALE. AVEȚI GRIJĂ, MASA ESTE GREA. NU ȚINEȚI MASA DE PICIOARE ȘI NU O SPRIJINIȚI PE PICIOARELE SALE! NU RIDICAȚI ȘI NU ÎNTOARCEȚI MASA CU AJUTORUL TIJELOR, DEOARECE ACESTEA SE POT DETERIORA.


FIG. 6



#18		8 x	#10		1 x
			#11		1 x
			#12		1 x
			#13		1 x
			#14		1 x
			#15		1 x
			#16		1 x
			#17		1 x
			#24		8 x
			#30		8 x
			#31		8 x
			#36		8 x
			#37		8 x
			#38		8 x
			#39		8 x

FIG. 7

#29		8 x	#28		10 x	#26		2 x
			#27		2 x	#35		1 x



TIP: Don't forget to turn off BT Box after playback to save battery power.



***ATENȚIE!** Plasarea telefonului/tabletei pe suportul dispozitivului în timpul jocului se face pe propriul risc! Carromco nu este răspunzătoare pentru nicio deteriorare care poate apărea în timpul jocului. Vă sfătuim să folosiți întotdeauna o husă de protecție transparentă pentru a vă proteja ecranul dispozitivului.