



Stand Up Paddle Board SET

Toate în jurul SUP Board


Ghidul utilizatorului



Stand Up Paddle Board este o opțiune excelentă pentru excursii cu cortul, plimbări cu barca. Placa este surprinzător de rigidă, iar materialele de înaltă calitate sunt, de asemenea, de o calitate excelentă datorită designului profesional. Acest manual este conceput pentru a vă ajuta să vă folosiți placa gonflabilă Stand Up Paddle Board (în continuare ISUP) în siguranță și cu plăcere. Vă rugăm să citiți cu atenție și să vă familiarizați cu ISUP înainte de a o utiliza.

Orice ISUP, oricât de puternic ar fi, poate fi grav avariat dacă nu este utilizat corespunzător. Acest lucru nu este compatibil cu o navigație sigură. Reglați întotdeauna direcția echipamentului ISUP în funcție de condițiile mării. Purtați o vestă de salvare atunci când folosiți ISUP. Rețineți că în nicio țară nu este o obligație legală să purtați o vestă de salvare care să fie întotdeauna conformă cu legislația națională.

Sfaturile Boradului



Conținutul pachetului:

- 1 stand up paddle board
- 1 paletă reglabilă
- Kizi "um "a n;omasmiróvel
- Cheie de supapă
- Kit de reparații
- Carcasă de transport
- 1 fin public
- Descriere

Previzualizare

1. Scoateți placa din ambalaj. Întindeți-o pe o suprafață curată și plană.
2. De asemenea, urmați instrucțiunile pentru umflarea și dezumflarea corectă a supapei. "Supapa" se va deplasa în jurul "nasului" plăcii. **Pentru a închide supapa, verificați în cadranul de inflexiune că supapa intermediară este în poziția "UP".** Dacă se află în poziția "OFF", deplasați supapa în poziția "UP".



Pentru a închide supapa de golire, coborâți supapa (nu este necesar să o rotiți), verificați dacă supapa **intermediară este închisă**. La golire, aveți grijă la nisip sau la resturi în jurul supapei, deoarece particulele mici pot fi transportate în aer odată cu eliberarea lignitului. Fixați întotdeauna capacul supapei peste tija supapei în timpul funcționării. Acest lucru împiedică eliberarea particulelor mici din camerele de lignit.


3. Pomparea consiliului de administrație al ISUP
 - a. Deșurubați capacul supapei, apăsați știftul supapei pentru a deschide supapa, permiteți aerului să curgă termic în termostat, apoi apăsați din nou știftul supapei pentru a închide supapa (poziția "UP").
 - b. Verificați dacă furtunul pompei este conectat la "umflator" la priză.
 - c. Conectați duza pompei la cuplajul supapei cu ajutorul unui șurub de fixare. (în sensul acelor de ceasornic în Iran).
 - d. Îndepărtați aerul "um" alasat la Boardba;, astfel încât pompa este **umflată** și, de asemenea, **dezumflă** diapozitivele. Umflați până când se îndepărtează n;omele de succes. Cel puțin 12" pentru o funcționare corectă a ISUP și până la 15" pentru acest termic.
 - e. După umflare, strângeți capacul supapei. Numai capacul supapei poate să asigure confortul **insulei**.

4. Aripioara laterală a kitului este atașată la termice. După ce placa este umflată, glisați
Numele de utilizator **intermediar și** parola ar trebui, de asemenea, să fie atașate în partea de jos a clemei.
5. Note **orientative**:

NU folosiți un compresor de lig. După 2 sau 3 zile, căldura compresorului poate reduce fluxul de aer la minimum din cauza puterii insulei de căldură, dacă este vorba de aer foarte "um". Înainte de a începe o drumeție cu placa umflată, așteptați de asemenea 24 de ore pentru a vă asigura că termicele sunt fără lightt. Dacă presiunea ligii continuă să scadă, urmați instrucțiunile de reparare a scurgerii din manual. NU umflați excesiv placa. 15 "si maximalis n;omas adecvate. Dacă placa va fi într-un mediu cald, aerisiți ușor aerul, permițând, de asemenea, ca căldura plăcii să crească căldura internă. Insula de căldură a apei mai reci va reduce ușor presiunea din cameră. Este o idee bună să luați pompa cu dvs. pentru a adăuga nume de aer în camere ocazional.

Lamă ISUP telescopică ALU

Paleta este formată din trei piese. Pentru a ridica paleta, țineți apăsat butonul în timp ce glisați piesele împreună până când acestea se fixează la locul lor. Ultima secțiune (partea de sus) a paletii poate fi împinsă în jos. Ar trebui să fie cu 15 cm mai sus decât partea superioară a paletii. Din acest punct încolo, **reglați** bara transversală superioară până când **are** lungimea potrivită pentru fundul dumneavoastră. O vâslă mai lungă este mai potrivită pentru o mișcare de vâslit mai ușoară și mai lină. Vâsla mai scurtă este potrivită



pentru curse.

Dacă lama se simte slăbită după reglare, strângeți șurubul.

Caracteristici:

- Lungime reglabilă între 165 - 208 cm
- Ușor de înotat în apă
- 960 g arbore 29 și 27 mm

Corecții minore

Dacă există o scădere a ligninei în consiliu, care nu este o consecință a insulei de căldură mai rece, atunci verificați vântul. Eșecul "vântului" este foarte rar. Pentru a verifica dacă există scurgeri, vă recomandăm să amestecați apă și săpun într-o sticlă cu pulverizator și să pulverizați în jurul supapei. Dacă apar bule, verificați supapa. Asigurați-vă că inserția supapei este înșurubată bine. Dacă continuați să aveți probleme, este probabil momentul să comandați o supapă nouă. Întreaga supapă poate fi înlocuită cu o unealtă care vine împreună cu supapa de schimb. Dacă nu există "roblima", este foarte probabil să aibă un cip mai mic I;uk. În acest caz, putem folosi și apă cu săpun pentru a ajuta buburuzele să localizeze cu ușurință orezul fragmentat.

Kit de reparații:

Sirolele mai mici de 0,3 cm pot fi reparate cu ușurință. Lăsați aerul să iasă din placă, uscați zona care urmează să fie reparată. Aplicați o cantitate mică de adeziv pe așchie și lăsați-o să se usuce timp de 12 ore.

În cazul în care o zonă mai mare este ciobită: trebuie folosit un platură de reparație. Și în acest caz, trebuie lăsat să iasă aerul pentru a elimina aerul din zona care este ciobită. Curățați platurile de reparație cu alcool. Tăiați platurile cu 5 cm mai mare decât gaura. Deoarece adezivul se usucă rapid, acesta trebuie să fie aliniat cu precizie. Între platuri trebuie să existe un spațiu de 8 cm. Lipiți mai întâi terciul de tablă, apoi peticul. Deoarece adezivul se usucă rapid, trebuie să fie aliniat cu precizie. Folosiți rola pentru a verifica dacă peticul de reparație este uniform. Așteptați 24 de ore înainte de a reumfla placa.

Cerințe de asigurare


- (1) Acesta nu oferă siguranță împotriva înecului.
- (2) Numai pentru înotători
- (3) G;ermes trebuie utilizat numai cu un adult.



- (1) Nu se utilizează în apele sălbatice.
- (2) Nu se utilizează pe valuri înalte.
- (3) Nu se utilizează în curenții marini.
- (4) Nu se recomandă copiilor sub 14 ani iv.



- (1) Citiți instrucțiunile înainte de utilizare.
- (2) Umpleți toate camerele.
- (3) Poate fi folosit doar de un singur ochi în același timp.
- (4) Max. Capacitate de încărcare de până la 115 kg. 150m nu mai departe de 150m de "art.



AVERTISMENT

Înainte de fiecare utilizare, verificați placa SUP în raport cu lista de **echipamente**.

- Încercați să evitați să fiți singuri pe apă.
- Verificați relațiile temporale.
- Întotdeauna comunicați cât mai mult posibil pe apă.
- Evitați să **vâsliți** atunci când bate vântul de pe țarm.
- Trebuie să cunoști curgerea apei.
- Purtați întotdeauna o vestă de salvare.
- Purtați întotdeauna cureaua de siguranță pentru gleznă.
- Folosiți un costum de neopren.
- Luați un prim ajutor unui profesor.
- Nu folosiți placa dacă nu știți să înotați.
- Nu ieșiți pe apă dacă ați consumat alcool sau sunteți sub influența drogurilor.
- Atunci când placa nu este încă în apă, lăsați și ea să iasă puțin aer, pentru a putea respira.
loc umbros. astfel încât să puteți evita deformarea plăcii.

Depozitare și curățare

- Tarolas înainte de a te căca mereu pe 'enis în irdekiben evaziv.
- Nu folosiți detergenți puternici pentru curățare, ci doar apă curată.
- Îl puteți depozita umflat sau dezumflat. Folosiți sacul în stare dezumflată.
- Nu se recomandă agățarea.
- Nu expuneți extrim la frig/cald.
- Depozitați întotdeauna într-un loc curat și uscat..
- Nu o înfășurați prea strâns.
- Dacă aripioarele sunt deformat, le puteți pune în apă clocotită.
Folosiți un uscător de păr pentru a vă ajuta să îl remodelați.
- Nu se află în picioare UV.